



Huskeliste ved montering av Øydna-Kledning

1. Lekt for utlufting (sløyfe), tykkelse min 23mm. Maks avstand 60 cm c/c.
2. Lekt for spikerslag. Min 36 x 48mm (stående kledning) ved senter 60 cm eller mindre.
3. Maks avstand mellom spikeslage 60 cm c/c. Tak uten utstikk og høyde over 2,70 (stående kledning) maks avstand mellom spikerslag 40 cm c/c.
4. Avstand fra bakken til stående kledning min 40 cm.
5. Avstand fra nederste spikerslag til fri ende (stående kledning) maks 10 cm.
6. Kledning i osp og eik bør alltid skjøtes på spikerslag. Kledningen er nedtørket og må derfor i våte perioder kunne utvide deg i bredde og lengde.
7. Det må være god luftespalte i bunnen og toppen av kledningen og under vinduer for raskest mulig å evakuere varm fuktig luft fra mellomrommet mellom vegg og kledning (baksiden av kledningen). Dette er særlig viktig når det er tak med liten eller ingen utstikk annet enn beslag over luftspalten. Beslaget må ikke hindrer god utlufting.
8. All kledning skal ha et vindtett sjikt. Festet til stendere under/på baksiden av utlektingen for drenering/evakuering av luft. Dette sjiktet må gå forbi luftspalten over kledningen (og under vindu) for å beholde noe mottrykk i luftspalten mellom kledning og vindtett sjikt. Dette er spesielt viktig ved spaltekledning og kledning med åpen fals.
9. Eikeveden – benytt kun syrefast beslag og skruer. I kontakt med jern blir eikeveden misfarget. Unngå direkte kontakt mellom eikeved og bly. Unngå kontakt mellom ammoniakk og eikeved.
10. Når hardved som eik, ask og bjørk skal skrues til et løsere materiale som gran og furu, må hardveden forborres og skruehodet forsenkes. Skruen må ikke draes så hardt at feste i spikerslag svekkes. (glipper)