

Feste av panel i badstu.

Badstuer kan ha ett varierende klima. Avhengig av bruken kan den ha en luftfuktighet helt nede i 25-30 % og opp i 60-70%. Dette stiller store krav til innfesting av panelet, da trefuktigheten kan gå helt ned i 3 – 4%. Vi anbefaler skruing av panelet til stendere/spikerslag med maks avstand 60cm c/c. Stendere/spikerslag som panelet er festet til vil tørke og krympe. Treet rundt spikeren vil trekke seg bort fra spikeren, hullet blir større og festet for spikeren dårlig. Panelet vil da under fuktforandring bli løs og utsatt for vridning. Skruer tåler dette bedre pga skruerillene og vil holde panelet mer på plass.

Vi anbefaler synlig skruing med to skruer i hver bredde av panelbordet på hvert spikerslag. Panelbord som er 70mm eller smalere vil det være tilstrekkelig med en skue i hver bredde.